

# Adaptrar - Översiktstabell

## Nätdrivna maskiner

Verktyg	Artikelnummer	Fungerar optimalt med förlängare
<b>Bosch®</b>		
GSR 6-25	AB01E-RC	✓
GSR 6-45		✓
<b>Hitachi®</b>		
W8VB	AHIE-RC	✓
W8VB2		✓
W6VB2		✓
W6VB3		✓
W6VA3		✓
W6VA4		✓
W6V3		✓
W6V4		✓
W6VM		✓
W4YD		Ej möjligt
<b>Hilti®</b>		
SF4000	AHT2E-RC	Förlängare kan ej demonteras
SD2500		
SD5000		
SD6000		
ST1800		
ST2500	AHTE-RC	
<b>Makita®</b>		
6842	AMA4E-RC	Förlängare kan ej demonteras
6843		
FS2300 *)	AMA9E-RC	✓
FS4000 *)		✓
FS6300 *)		✓
<b>SPIT®</b>		
216	ASPITE-RC	✓
217		✓

\*) se nästa sida för korrekt montering av adapter

## Batterimaskiner

Verktyg	Artikelnummer	Fungerar optimalt med förlängare
<b>Bosch®</b>		
GSR 18V-EC TE	AB01E-RC	✓
<b>DeWalt®</b>		
DCF620N	DWA7G2	Förlängare kan ej demonteras
DCF622N *)	DWA3G2	Modifiering av verktyg för montering av förlängare
DCF624N	DWA9G2	✓
<b>Hitachi®</b>		
WF18DSL	Ej möjligt	-
<b>Hilti®</b>		
SF4000A	AHT2E-RC	Förlängare kan ej demonteras
SD5000A		
ST1800-A22		
<b>Makita®</b>		
BFR550	AMA4E-RC	Förlängare kan ej demonteras
BFR750		
BFS550	AMA8E-RC	
BFS450		
DFS250 *)	AMA9E-RC	✓
DFS251 *)		✓
BFS451 *)		✓
DFS451 *)		✓
DFS452 *)		✓
<b>SPIT®</b>		
216HDI	ASPITE-RC	✓
<b>Milwaukee®</b>		
FSGC-202X	MIA2G2K	Förlängare kan ej demonteras

\*) se nästa sida för korrekt montering av adapter

## Adaptrar - Översiktstabell

### Korrekt montage av AMA9E-RC



Makita gjipsskruvdragare.



Ta bort djupstopp och bitshållare.



Var säker på att alla delar är borttagna enligt bild.



Montera QD adapter så att den sitter helt mot maskinen.



Spänn skruven för att fästa adaptern.

### Korrekt montage av DCF622



Ta bort O-ringen på spetsen. Det görs enklast med en syl eller ett spetsigt föremål.



Adaptern trycks på plats på spetsen och spänns fast med skruvarna.