

Adaptrar - Översiktstabell

Nätdrivna maskiner

Verktyg	Art. nr.	Fungerar optimalt med förlängare
Bosch®		
GSR 6-25	AB01E-RC	✓
GSR 6-45		✓
Hitachi®		
W8VB	AHIE-RC	✓
W8VB2		✓
W6VB2		✓
W6VB3		✓
W6VA3		✓
W6VA4		✓
W6V3		✓
W6V4		✓
W6VM		✓
W4YD	Inte möjligt	-
Hilti®		
SF4000	AHT2E-RC	Förlängningen kan inte monteras bort
SD2500		
SD5000		
SD6000		
ST1800	AHTE-RC	
ST2500		
Makita®		
6842	AMA4E-RC	Förlängningen kan inte monteras bort
6843		
FS2300 *)	AMA9E-RC	✓
FS4000 *)		✓
FS4300 *)		✓
FS6300 *)		✓
SPIT®		
216	ASPITE-RC	✓
217		✓

*) Se nästa sida för korrekt montering av adaptern

Batteridrivna maskiner

Verktyg	Art. nr.	Fungerar optimalt med förlängare	
Bosch®			
GSR 18V-EC TE	AB01E-RC	✓	
GTB18V-45	QD GTB Special	✓	
DeWalt®			
DCF620N	DWA7G2	Förlängningen kan inte monteras bort	
DCF622N *)	DWA3G2	Modifiering av verktyg för montering av förlängning	
DCF624N	DWA9G2	✓	
Hitachi®			
WF18DSL	Inte möjligt	-	
Hilti®			
SF4000A	AHT2E-RC	Förlängningen kan inte monteras bort	
SD5000A			
ST1800-A22	AHTE-RC		
Makita®			
BFR550	AMA4E-RC	Förlängningen kan inte monteras bort	
BFR750			
BFS550	AMA8E-RC		
BFS450			
DFR450	AMA8E-RC		
DFR452	QD HF Special		
DFR453			
DFR550	AMA8E-RC		
DFR551	QD HF Special		
DFR552			
DFR750	AMA8E-RC		
DFS250 *)	AMA9E-RC		✓
DFS251 *)			✓
BFS451 *)			✓
DFS451 *)		✓	
DFS452 *)		✓	
DFS452 *)		✓	
SPIT®			
216HDI	ASPITE-RC	✓	
Milwaukee®			
FSGC-202X	MIA2G2K	Förlängningen kan inte monteras bort	

*) Se nästa sida för korrekt montering av adaptern

Adaptrar - Översiktstabell

Korrekt montering av AMA9E-RC



Makita gjipsskruvmejsel.



Ta bort djupstoppet och bithållaren.



Se till att ta bort alla metallringar och gummidelar.



Montera QD-adaptorn, så att den sitter helt intill maskinen.



Dra åt skruven för att fästa adaptorn.

Korrekt montering av DCF622



Ta bort O-ringen på spetsen. Det är enklast att göra med en syl eller ett spetsigt föremål.



Adaptorn placeras på spetsen och tryks in helt, varefter ställskruvarna dras åt.